

Ovládání základních funkcí VoIP WiFi telefonu WELL ST100

Popis telefonu



Popis kláves

	Menu		Profily
	Telefonní seznam		Budík
	Hlasitý odposlech		Hovor
	Moje menu		Ukončení hovoru
	Hledání WiFi		Smazat/Ukončit
	Zprávy		OK

1. Volání

Odchozí hovor:

Na číselníku zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu nebo zadejte číslo a stiskněte levou klávesu „Volby“ a následně opět stejnou klávesu „Hovor“.

Příchozí hovor:

stiskněte klávesu levou kontextovou klávesu „Přijmout“.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy .

2. Hlasitý odposlech

Během hovoru stiskněte levou klávesu a vyberte „Handsfree ZAP“ – OK nebo rovnou . Na displeji je nyní vidět zapnutý odposlech poznámkou „Handsfree“.

Vypnutí hl. odposlechu provedete stisknutím levé klávesy a vyberte „Handsfree VYP“ – OK nebo rovnou .

3. Ztlumení hovoru

slouží k vypnutí Vašeho mikrofону, tzn.: volaná strana Vás neslyší. Postup: během hovoru stiskněte pravou kontextovou klávesu „Ticho“. Pro obnovení zvuku stiskněte opětovně klávesu „Hlasitě“.

4. Přidání jména do telefonního seznamu

Na číselníku zvolte telefonní číslo a stiskněte levou klávesu „Volby“ a vyberte „Uložit do nového kontaktu“. Napište jméno kontaktu, pod kterým se bude číslo identifikovat. Změny uložíte klávesou „OK“.

4. Hledání v tel. seznamu

Stiskněte pravou klávesu „Jména“ a pomocí číselníku zadejte první znaky hledaného kontaktu. Telefon ihned najde nejbližší kontakt. Pak lze pomocí navigačních kláves přejít na kontakt a volat.

5. Výpis volání

Stiskněte levou klávesu „Menu“ a přejděte na volbu „Historie volání“ – OK. Můžete volit mezi Zmeškanými, Odchozími, Přijatými a Všemi hovory, které byly uskutečněny. „Délka hovoru“ ukazuje délky posledních hovorů.

6. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Stiskněte klávesu a uvidíte seznam posledních hovorů. Opětovným stisknutím klávesy vytočíte poslední číslo.

7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory

Přepojení hovoru bez konzultace: Během hovoru stiskněte levou klávesu „Volby“ a vyberte možnost „Přepojení naslepo“. Zvolte tel. číslo na které požadujete přepojit a stiskněte klávesu . Tímto dojde k přepojení a telefon automaticky zavěsí.

Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte levou klávesu „Volby“ – „Přidržet hovor“. Vytočte číslo, na které chcete předat hovor a stiskněte . S účastníkem můžete nyní mluvit. Stiskněte „Volby“ – „Přidržet hovor“ a následně opět „Volby“ – „Asistované přepojení“. Hovor bude ukončen a oba účastníci budou spojení.

Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte levou klávesu „Volby“ a vyberte možnost „Přidržet hovor“. Pro uvolnění stiskněte pravou klávesu „Uvolnit“.

Konferenční hovor pro 3 účastníky: telefon se může účastnit konference, pokud je k ní přizván. Nelze ji iniciovat přímo na něm.

Funkčnost těchto služeb (přepojení hovoru, přidržení hovoru a konference) je závislá na Vašem VoIP poskytovateli!

8. Hlasitost během hovoru

Hlasitost lze regulovat pomocí dvou kláves na levé straně telefonu – „Hlasitost“.

9. Změna hlasitosti vyzvánění:

Stiskněte klávesu a zobrazí se profily. Zvolte příslušný profil a stiskněte „Volby – Nastavení“. Nyní můžete měnit tóny, zvuky a vibrace telefonu.

9. Čeština v telefonu

V telefonu je možné mimo jiné volit mezi dvěma jazyky: angličtina a čeština, atd. V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete angličtinu, tak ji můžete zvolit v menu telefonu: Menu – Nastavení telefonu – Osobní – Jazyk – Jazyk rozhraní telefonu.